

# 携帯電話アダプタ (Bluetooth/FOMA 両対応)

## 補 足 説 明 書

本説明書では、携帯電話アダプタ (Bluetooth/FOMA 両対応) 特有の機能について説明します。

セットアップ・通常の使用方法・各種設定などについては以下の取扱説明書を参照してください。

「携帯電話アダプタ(FOMA ケーブル接続) 取扱説明書」

「携帯電話アダプタ(Bluetooth 接続) 取扱説明書」

### 目次

1.1	接続について .....	1
1.2	着信について .....	1
1.3	発信について .....	2
1.4	受話・送話音量の設定 .....	2

#### 1.1 接続について

Bluetooth 携帯電話と FOMA 携帯電話(ケーブル接続)をそれぞれ 1 台ずつ接続できます。

※ただし、FOMA 携帯電話が接続されている場合には、「携帯電話アダプタ(Bluetooth 接続) 取扱説明書」の「固定電話の受話器を上げて自動的に接続する方法」(2.4 節□) は動作しません。

それぞれの携帯電話に関する操作方法は対応する取扱説明書を参照してください。

#### 1.2 着信について

Bluetooth 携帯電話・FOMA 携帯電話のどちらかに着信があった場合、普通通りに固定電話で着信・通話ができます。

※ただし、片方の携帯電話で通話中に別の携帯電話に着信があった場合には、その着信は無視されます。

### 1.3 発信について

FOMA と Bluetooth の両方の携帯電話が接続されている場合、固定電話の操作による発信は FOMA 携帯電話側から発信されます。

Bluetooth 携帯電話側から発信するには、「携帯電話アダプタ(FOMA ケーブル接続) 取扱説明書」の「発着信許可」(1.4 節)の「発信」を「無効」に設定して下さい。

(以下のパラメータを「2」に設定して下さい)。

機能番号	設定値	初期値	
141	0~3	3	FOMA 携帯電話での発信・着信の許可・禁止を設定します。 0 発信禁止, 着信禁止 1:発信許可, 着信禁止 <u>2:発信禁止, 着信許可</u> 3:発信許可, 着信許可

### 1.4 受話・送話音量の設定

FOMA 携帯電話と Bluetooth 携帯電話で音量のバランスが悪い場合、以下のパラメータを調整して下さい。

111,112 番は FOMA/Bluetooth 両方に関係する電話本体の音量設定です。

113,114 番は Bluetooth のみに関係する音量設定です。

まず、FOMA 携帯電話を使用して 111,112 番の音量を調節し、その後に Bluetooth 携帯電話を使用して 113,114 番の音量を調節してください。

機能番号	設定値	初期値	
111	0~9	4	受話音量を設定します。(0:最小, 9:最大)
112	0~9	4	送話音量を設定します。(0:最小, 9:最大)
113	0~9	4	Bluetooth 接続時の受話音量を設定します。111 番と合わせて使用できます。(0:最小, 9:最大)
114	0~9	4	Bluetooth 接続時の送話音量を設定します。112 番と合わせて使用できます。(0:最小, 9:最大)